

Pflegehinweise für alle Monofilm-Segel

Das Segel möglichst immer trocken aufrollen.

Auf keinen Fall länger feucht im Segelsack lagern.

(das stinkt dann auch irgendwann)

Zum Trocknen das Segel bereits **entspannen** und wenn möglich in den Schatten legen.

Auf keinen Fall im Wind flattern lassen, da lockern sich die Achterlieknähte.

Das Segel immer **vom Top** her über die Latten aufrollen. Dabei bleiben alle Latten gespannt im Segel.

Das Segel nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln säubern. Klares Wasser und normale Spülmittel reichen aus.

Nach dem Surfen im Meer wenn möglich immer vom Salz befreien. Klares Süßwasser reicht.

Beschädigungen im Monofilm sofort reparieren. Den Riss ggf.- mit Gewebetape überkleben.

Die Langlebigkeit aller Segel hängt ab....

- vom schonenden Umgang,
- der Benutzungshäufigkeit

und

- der auf die Folie wirkenden UV-Strahlung.
- Deshalb, wie bereits erwähnt, möglichst nicht in der prallen Sonne trocknen lassen.